



* AVR Studio와 WinAVR 설치

1. 다운 받은 AVR Studio InstallShield(Build 460)를 실행 합니다.







aStudio4b460

2. 아래와 같이 순서대로 설치 합니다.



*. 설치할 기본 디렉토리 표시







3. 다운 받은 AVR Studio Service Pack4 (Build 498) Setup을 실행 합니다.



4. 아래와 같이 순서대로 설치 합니다.



Update Complete

The InstallShield® Wizard has updated AVRStudio4 to version 4.12.498.




InstallShield

< Back



Finish




Cancel

5. 다운 받은 WinAVR Install을 실행 합니다.



6. 아래와 같이 순서대로 설치 합니다.





7. 완료후 AVR Studio 4 를 실행 합니다.

